

## Configuration de la messagerie multimédia et du navigateur d'un téléphone Sony Ericsson W760 pour le réseau HSPA+ de Solo Mobile

Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour configurer manuellement les réglages de la messagerie multimédia et du navigateur d'un téléphone Sony Ericsson W760 déverrouillé sur le réseau HSPA+ de Solo Mobile.

Suivez les instructions dans le manuel de l'utilisateur pour installer votre carte SIM de Solo dans le téléphone.

- Mettez votre téléphone sous tension.

### Réglages du navigateur

À partir de l'écran d'attente, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité** (allez directement à cet onglet) > **Paramètres Internet**.

1. Sélectionnez **Connecter par** :
2. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche) et sélectionnez **Créer nouveau**.
3. Sélectionnez **Données CP**.
4. Entrez les données suivantes dans les champs :

**Nom** : Connexion WAP Bell (Vous choisissez le nom.)

**NPA** : pda.bell.ca

5. Appuyez sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).
6. Surlignez le nom que vous avez créé (connexion WAP Bell) et appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche).
7. Sélectionnez **Modif.**
8. Faites défiler l'écran vers le bas et surlignez **Param. serv. mandat**.
9. Sélectionnez **Serveur mandataire**, puis **Activer**.
10. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Serveurs mandataire**.
11. Sélectionnez **HTTP**, modifiez les paramètres suivants et sauvegardez-les :

**Nom d'utilisateur** : <Laissez en blanc.>

**Mot de passe** : <Laissez en blanc.>

**Adresse serv. mand.** : web.wireless.bell.ca

**Port** : 80

12. Revenez à l'écran **Comptes de données**, faites défiler l'écran et surlignez le nom que vous avez créé (connexion WAP Bell). Appuyez sur **Sélect.** (touche programmable du centre), puis sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).

### Réglages de la messagerie multimédia (MMS)

13. À partir de l'écran d'attente, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité** (allez directement à cet onglet) > **Paramètres Internet**.
14. Sélectionnez **Connecter par** :
15. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche) et sélectionnez **Créer nouveau**.
16. Sélectionnez **Données CP**.
17. Entrez les données suivantes dans les champs :

**Nom** : Connexion MMS Bell (Vous choisissez le nom.)

**NPA** : pda.bell.ca

18. Appuyez sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).
19. Surlignez le nom que vous avez créé et appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche).
20. Sélectionnez **Modif.**
21. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Authentification**. Sélectionnez (en cochant) **PAP** et désélectionnez (en décochant) toutes les autres options. Appuyez sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).
22. Faites défiler l'écran vers le bas et surlignez **Param. serv. mandat**.
23. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Serveurs mandataire** et sélectionnez **Activer**.
24. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Serveurs mandataire**.
25. Sélectionnez **HTTP** modifiez les paramètres suivants et sauvegardez-les :

**Nom d'utilisateur** : <Laissez en blanc.>

**Mot de passe** : <Laissez en blanc.>

**Adresse serv. mand.** : web.wireless.bell.ca

**Port** : 80

26. Revenez à l'écran précédent et inscrivez les paramètres HTTP **Sécurisé** et **Lecture en transit**.
27. Appuyez sur **Retour** pour sauvegarder les paramètres et revenez à l'écran principal.
28. Sélectionnez **Menu > Messages > Paramètres > Message image > Profil MMS**.
29. Faites défiler l'écran jusqu'à **Nouveau profil** et appuyez sur **Ajouter** (touche programmable du centre).
30. Entrez les données suivantes dans les champs :

**Nom du profil MMS** : Profil MMS Bell (Vous choisissez le nom.)

**Serveur de mess** : <http://mms.bell.ca/mms/wapenc>

**Profil Internet** : Sélectionnez Connexion MMS Bell (celui que vous avez créé).

31. Appuyez sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).
32. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez le nom de profil de la MMS que vous avez créé (profil MMS Bell) et appuyez sur **Sélect.** (touche programmable du centre).