

Configuration de la messagerie multimédia ainsi que du navigateur d'un téléphone Nokia E71 sur le réseau HSPA+ de Solo Mobile

Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour configurer manuellement les réglages de la messagerie multimédia et du navigateur d'un téléphone Nokia E71 déverrouillé sur le réseau HSPA+ de Solo Mobile.

1. Suivez les instructions dans le manuel de l'utilisateur pour installer votre carte SIM de Solo dans le téléphone.
2. Mettez votre téléphone sous tension.

Navigateur

3. Sélectionnez **Menu > Outils > Param. > Connexion > Points d'accès.**
4. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche), faites défiler vers le bas et sélectionnez **Nouveau point d'accès.**
5. Entrez les données suivantes dans les champs :
Nom de connexion : Connexion WAP Bell (vous choisissez le nom)
Porteuse de données : Sélectionnez Pacquets données.
Nom du point d'accès : pda.bell.ca
Nom d'utilisateur : <Laissez en blanc.>
Mot de passe : Sélectionnez Ne pas demander.
Mot de passe : <Laissez en blanc.>
Authentification : Sélectionnez Normale.
Page d'accueil : http://homepage
6. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche), faites défiler vers le bas et sélectionnez **Param. avancés.**
7. Entrez les données suivantes dans les champs :
Type de réseau : Sélectionnez IPv4.
Adresse IP telephone : Laissez **Automatique.**
Adresse DNS : Laissez **Automatique.**
Adresse serv. proxy : web.wireless.bell.ca
Numéro port proxy : 80
Les changements sont automatiquement sauvegardés.
8. Revenez au menu principal et sélectionnez **Web.**
9. Dès que le navigateur est lancé, appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche).
10. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Paramètres > Généraux > Point d'accès.**
11. Sélectionnez **Défini par util.** et appuyez sur **OK** (touche programmable de gauche).
12. Sélectionnez le nom du point d'accès que vous avez choisi plus tôt et appuyez sur **OK** (touche programmable de gauche).

Messagerie multimédia (MMS)

13. Sélectionnez **Menu > Outils > Param. > Connexion > Points d'accès.**
14. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche), faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Nouveau point d'accès.**

15. Entrez les données suivantes dans les champs :
 - Nom de connexion** : Connexion MMS Bell (Vous choisissez le nom.)
 - Porteuse de données** : Sélectionnez **Paquets données**.
 - Nom du point d'accès** : pda.bell.ca
 - Nom d'utilisateur** : <Laissez en blanc.>
 - Mot de passe** : Sélectionnez **Ne pas demander**.
 - Mot de passe** : <Laissez en blanc.>
 - Authentification** : Sélectionnez Normale.
 - Page d'accueil** : http://mms.bell.ca/mms/wapenc
16. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche), faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Param. avancés**.
17. Entrez les données suivantes dans les champs :
 - Type de réseau** : Sélectionnez IPv4.
 - Adresse IP telephone** : Laissez Automatic.
 - Adresse DNS** : Laissez Automatic.
 - Adresse serv. proxy** : web.wireless.bell.ca
 - Numéro port proxy** : 80Les changements sont automatiquement sauvegardés.
18. Revenez au menu principal et sélectionnez **Communic.** > **Messages**.
19. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche).
20. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Paramètres** > **Message multimédia**.
21. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Point d'accès utilisé**.
22. Sélectionnez le nom de connexion que vous avez choisi plus tôt et appuyez sur **OK** (touche programmable de gauche).