

Configuration de la messagerie multimédia et du navigateur d'un téléphone Sony Ericsson K850i pour le réseau HSPA+ de Solo Mobile.

Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour configurer manuellement les réglages de la messagerie multimédia et du navigateur d'un téléphone Sony Ericsson K850i déverrouillé sur le réseau HSPA+ de Solo Mobile.

- Suivez les instructions dans le manuel de l'utilisateur pour installer votre carte SIM de Solo dans le téléphone.
- Mettez votre téléphone sous tension.

Réglages du navigateur

1. À partir de l'écran d'attente, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité** (allez directement à cet onglet) > **Paramètres Internet**.
2. Sélectionnez **Connecter par** :.
3. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche) et sélectionnez **Créer nouveau**.
4. Sélectionnez **Données CP**.
5. Entrez les données suivantes dans les champs :

Nom : Connexion WAP Bell (Vous choisissez le nom.)
NPA : pda.bell.ca
6. Appuyez sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).
7. Surlignez le nom que vous venez de créer (connexion WAP Bell), puis appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche) et sélectionnez **Modif.**
8. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Param. serv. mandat.** et sélectionnez **Modif.**
9. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Serveur mandataire**, sélectionnez **Modif.** et **Activer.**
10. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Serveurs mandatair.** et sélectionnez **Modif.**
11. Sélectionnez **HTTP**, modifiez les paramètres suivants et sauvegardez-les :

Nom d'utilisateur : <Laissez en blanc.>
Mot de passe : <Laissez en blanc.>
Adresse serv. mand. : web.wireless.bell.ca
Port : 80

12. Revenez à l'écran **Comptes de données**, faites défiler l'écran et surlignez le nom que vous avez créé (connexion WAP Bell). Appuyez sur **Sélect.** (touche programmable du centre) et appuyez sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).

Réglages de la messagerie multimédia (MMS)

À partir de l'écran d'attente, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité** (allez directement à cet onglet) > **Paramètres Internet**.

13. Sélectionnez **Connecter par** :.
14. Appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche) et sélectionnez **Créer nouveau**.
15. Sélectionnez **Données CP**.
16. Entrez les données suivantes dans les champs :.

Nom : Connexion MMS Bell (Vous choisissez le nom.)
NPA : pda.bell.ca

17. Appuyez sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).
18. Surlignez le nom que vous venez de créer, puis appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche) et sélectionnez **Modif.**
19. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Authentification** et sélectionnez **Modif.**
20. Sélectionnez (en cochant) **PAP** et désélectionnez (en décochant) toutes les autres options. Appuyez sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).
21. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Param. serv. mandat.** et sélectionnez **Modif.**
22. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Serveurs mandataire**, sélectionnez **Modif.** et sélectionnez **Activer.**
23. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez **Serveurs mandataire** et sélectionnez **Modif.**
24. Sélectionnez **HTTP** modifiez les paramètres suivants et sauvegardez-les :

Nom d'utilisateur : <Laissez en blanc.>

Mot de passe : <Laissez en blanc.>

Adresse serv. mand. : web.wireless.bell.ca

Port : 80

25. Revenez à l'écran précédent et inscrivez les paramètres HTTP **Sécurisé** et **Lecture en transit.**
26. Appuyez sur **Retour** pour sauvegarder les paramètres et revenez à l'écran principal.
27. Sélectionnez **Menu > Messages > Paramètres > Message image > Profil MMS** et sélectionnez **Modif.**
28. Faites défiler l'écran jusqu'à **Nouveau profil** et appuyez sur **Ajouter** (touche programmable du centre).
29. Entrez les données suivantes dans les champs :

Nom du profil MMS : Profil MMS Bell (Vous choisissez le nom.)

Serveur de mess : <http://mms.bell.ca/mms/wapenc>

Profil Internet : Sélectionnez Connexion MMS Bell (celui que vous avez créé).

30. Appuyez sur **Sauveg.** (touche programmable de gauche).
31. Faites défiler l'écran vers le bas, surlignez le nom de profil de MMS que vous avez créé (profil MMS Bell) et appuyez sur **Sélect.** (touche programmable du centre).